SRDigitachoランプの表示の意味

故障かな？と思ったら、以下の状況がないかどうかをまず確認し、対応の処置を取ってください。それでも状況が改善されない場合には、販売代理店にその旨を連絡し、指示を受けてください。

状　況	原　因	処　置
◆ Status ランプが赤色に点灯している	◆メモリースティック PRO が正しく差し込まれていない。	◆エンジンを切ってランプ消灯後、メモリースティック PRO を差し込みなおしてください。
	◆メモリースティック PRO のスライド扉が開いている	◆メモリースティック PRO のスライド扉を閉めてください。
	◆メモリースティック PRO の異常	◆メモリースティック PRO を交換してください。
	◆上記の他、ケーブル類接続不良、断線、装置内部故障が考えられます	◆上記の処置をおこなっても状況が改善されない場合は、販売代理店へご連絡ください。
◆ Status ランプが緑色に点滅している	◆メモリースティック PRO の残量低下	◆このまましばらく使用できますが、なるべく早くメモリースティック PRO を交換してください。
	◆ GPS が測位できていない	◆車の上に屋根などの遮蔽物のない、空の開けた場所に停車させ、Status ランプが緑色に点灯することをご確認ください。(ただしトンネル内走行など、周辺環境により一時的に測位が出来ない、しづらいことがあります。一時的なものであれば問題はありませんが、測位できていない間、GPS による情報が更新されません。)
	◆上記の他、GPS アンテナやケーブル類の故障が考えられます	◆上記の処置をおこなっても状況が改善されない場合は、販売代理店へご連絡ください。
◆ Status ランプが点灯しない	◆車両側のヒューズが溶断している	◆ヒューズを交換してください (交換方法については車の取扱説明書を参照してください)。
	◆上記の他、ケーブル類接続不良、ケーブル内ヒューズ切れが考えられます	◆上記の処置をおこなっても状況が改善されない場合は、販売代理店へご連絡ください。
◆ Data2 ランプが赤色に点灯している	◆メモリースティック PRO が正しく差し込まれていない	◆エンジンを切ってランプ消灯後、メモリースティック PRO を差し込みなおしてください。
	◆メモリースティック PRO の残量が無い	◆メモリースティック PRO を交換してください。
	◆メモリースティック PRO のスライド扉が開いている	◆メモリースティック PRO のスライド扉を閉めてください。
	◆メモリースティック PRO の異常	◆メモリースティック PRO を交換してください。
	◆上記の他、車速パルス取得不良、ケーブル類接続不良、装置内部故障が考えられます	◆上記の処置をおこなっても状況が改善されない場合は、販売代理店へご連絡ください。
◆ Data2 ランプが赤色に点滅している	◆メモリースティック PRO の残量低下	◆このまましばらく使用できますが、なるべく早くメモリースティック PRO を交換してください。
◆表示画面に、エラーコード「201」が表示されている	◆メモリースティック PRO が正しく差し込まれていない。	◆エンジンを切ってランプ消灯後、メモリースティック PRO を差し込みなおしてください。

◆表示画面に、エラーコード「202」または「203」が表示されている	◆メモリースティック PRO の異常	◆メモリースティック PRO を交換してください。
◆表示画面に、エラーコード「204」が表示されている	◆メモリースティック PRO のスライド扉が開いている	◆メモリースティック PRO のスライド扉を閉めてください。
◆表示画面に、エラーコード「205」または「207」が表示されている	◆メモリースティック PRO の残量低下	◆このままましばらく使用できますが、なるべく早くメモリースティック PRO を交換してください。
◆表示画面に、エラーコード「206」または「208」が表示されている	◆メモリースティック PRO の残量が無い	◆メモリースティック PRO を交換してください。
◆表示画面に、上記以外のエラーコードが表示されている	◆車速パルス取得不良、ケーブル類接続不良、外部機器接続不良、装置内部故障が考えられます	◆販売代理店にエラーコードを連絡してください。

設定によりブザーの鳴動を OFF にする場合もあります。販売代理店へご確認ください。